

Pokyny k instalaci neinvazivních rolet den a noc:



info@dekodum.cz | +420 608 403 581
www.dekodum.cz



1 Složte háčky
na horní lištu rolety.



4 Protáhněte linku
obdélníkovým otvorem
v závaží.



2 Na háčky nalepte pěnové
pásky, odstraňte z nich
ochrannou fólii. Nastavte
roletu tak, aby zakrývala celé
sklo a překrývala zasklívací
lišty, a umístěte ji na okno.



3 Linku protáhněte ostrým
koncem očkem v koncove
lišty pod látkou. Natáhněte ji
podél látky směrem ke spodní
části okna.



5 Do spodní části okna
připevněte napínací svorku
a protáhněte jím linku.



5 Pevně zatáhněte za šňůrku
a poté ji zajistěte zvednutím
páčky nahoru. Přebytečná
linka může být odříznuta.